

1



2



3



Durchstechen Sie seitlich das Kunststoffkreuz unterhalb der Membranoberfläche mit einem Schraubendreher und hebeln Sie diese auf.

Pierce the plastic cross below the membrane surface sideways with a screwdriver and pry it open.

Stecken Sie den Schraubendreher bis Anschlag senkrecht in die Membran und hebeln Sie diese aus dem Gehäuse heraus.

Insert the screwdriver vertically into the membrane as far as it will go and lever it out of the housing.

Prüfen Sie die Öffnung im Gehäuse auf mögliche Bruchstücke der Membran und entfernen Sie diese.

Check the opening in the housing for possible broken pieces of the membrane and remove them.

4



Drücken Sie die neue Membran in den Gehäusedeckel. Die Membran rastet hörbar ein.

Press the new membrane into the housing. The membrane will audibly snap into place.

5



Entfernen Sie vorsichtig den Schutzdeckel, indem Sie ihn mit einem Schraubendreher von der Seite anheben.

Carefully remove the protective cover by lifting it from the side with a screwdriver.



Nutzen Sie beim Entfernen des Schutzdeckels den Schraubendreher nicht von der Mitte heraus als Hebel, da dies die Membran beschädigen würde.

When removing the protective cover, do not use the screwdriver as a lever from the center, as this would damage the membrane.